取扱説明書

COMPOSITE Ver.Ka

全領域汎用人型決戦外骨格SOS-01

ハルヒロボ

～ORIGINAL COLOR EDITION～

©2007,2008,2009 谷川流・いとうのいぢ / SOS団

■取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

COMPOSITE Ver.Ka の情報は公式ホームページで

http://www.tamashii.jp/

⚠注　意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
- ●商品をディスプレイする時は倒れたり、落下したり、踏んだりしない安全な場所に飾ってください。

〈使用上の注意〉

- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

■ 取扱説明書（本書）



■ ハルヒ本体　■ 外骨格本体

■ 交換用前髪　■ 交換用フェイス　■ 交換用頭部

■ 右手首A　■ 左手首A　■ 右手首B　■ 左手首B

■ 右手首C　■ 左手首C　■ 右手首D　■ 左手首D

■ 右手首E　■ 左手首E　■ グリップ

■ ライフル



■ ディスプレイ用台座

■ 支柱パーツ

■ 支柱

頭部、フェイス、前髪の交換

※パッケージに入った状態から始めます。

1 画像の矢印の順番で各パーツを取り外します。



2 頭部からリボン（右／左）を取り外し、交換用頭部に付け替えます。



3 画像の矢印の順番で各パーツを取り付けます。



手首の交換

手首は各種交換用手首に交換することができます。



ディスプレイA



本体背面の凹部は「魂STAGE ACT.5（別売り）」を使用してディスプレイすることができます。

ハルヒの外骨格本体への取り付け方

1 外骨格本体のふくらはぎと腹部アームを開きます。



膝パーツを引き出すことができます。



2 画像のように外骨格本体にハルヒ本体を取り付けます。

3 腹部アームとふくらはぎを閉じます。



ライフル



右手首Eに交換してマニピュレーターのグリップを持たせることができます。

①マニピュレーター内側のグリップは可動します。
②外骨格本体のマニピュレーターは可動します。

マニピュレーターの可動とギミック



ディスプレイB

凹部Aを支柱パーツに取り付けます。

※外骨格本体背面にある凹部A／Bは「魂STAGE ACT.5（別売り）」の支柱にも対応しています。



画像のようにディスプレイ用台座を組み立てます。



ディスプレイ用台座は「魂STAGE ACT.5」（別売り）の支柱に対応しています。

※ディスプレイ用台座にある穴（3カ所）は「魂STAGE ACT.5」（別売り）の支柱にも対応しています。穴塞ぎパーツを取り外してご使用ください。